

Aufbau- und Klebstoffempfehlung für LOBO FLOORS Designboden

Designbelag	→	Designboden Smart (dryback)	Designboden Comfort (dryback)
Klebstoff	→	K530 PVC-Designbelag-Klebstoff K572 Rollkleber für Designbeläge M440 Polyurethan-Klebstoff 2K	K530 PVC-Designbelag-Klebstoff M440 Polyurethan-Klebstoff 2K
Spachtelmasse	→	A220, M53 Extra, A240 Spachtelung sollte ausschließlich mit einem Raket erfolgen, das Entlüften mit einer Stachelwalze verbessert das Oberflächenbild	
Grundierung	→	Schnelle, multifunktionale Haftgrundierung D1 Speed je nach Saugfähigkeit bis zu 1:2 verdünnt	
Vorbereitung	→	Bürsten, schleifen, saugen (Vorbereitung nach DIN 18365) BEB- und TKB-Merkblätter zur Beurteilung und Vorbereitung von Untergründen beachten	
Untergrund	→	Zementestrich (CT); Calciumsulfatestrich (CA/CAF); Gussasphaltestrich (AS); Trockenestrichsysteme; neue Span- bzw. OSB-Verlegeplatten	