

DESIGNBODEN PVC KONVENTIONELL

Vor der Verlegung:

Bitte achten Sie schon bei der Untergrundvorbereitung darauf, das während der Verarbeitung die geltenden Richtlinien der DIN/EN/ISO (wie z.B. DIN 18365, DIN 18202 etc.) sowie die Informationen der jeweiligen Verbände (FEB, MMFA und TKB) eingehalten werden.

Während der Verlegung:

Bitte achten Sie während der Verarbeitung genauestens darauf, alle benötigten Komponenten (Grundierung, Spachtelmasse, Kleber u.a. Begleitprodukte) nur aus einem passend aufeinander abgestimmten und freigegebenen System eines Herstellers zu verwenden, da ansonsten in einem Schadensfall keine Ansprüche gültig gemacht werden können.

Beachten Sie hierbei die direkten Verarbeitungs-Hinweise des jeweiligen Herstellers und die Lobo Floors Verlegeanleitung.

Verwenden Sie wann immer möglich Produkte die emissionsarm, lösemittelfrei und zertifiziert (z.B. Blauer Engel, EC1 o.ä.) sind, zum Schutz Ihrer Gesundheit und Umwelt.

In seltenen Fällen kann auf die Verwendung von hochreaktiven Produkten nicht verzichtet werden (extreme Gewichtsbelastungen, hohe Temperaturschwankungen, starke Sonneneinstrahlung etc.). In solchen Fällen halten Sie bitte Rücksprache unter anwendungstechnik@lobo-home.de.

Hersteller	Kontakt Verlinkung	Produkt
	https://www.wakol.com/	D 3125 D 3317 / D 3318 / D 3319 / D 3329 / D 3330 D 3360 Versa Tack MS 550 / MS 552 1-K MS
	https://de.uzin.com/	Disp.: KE 62 / KE 66 Reakt.: KE 68 Fix.: U 3000
	https://www.thomsit.de/	K 190 F P 625 Drytack DT 200 Quick-Lift Haftfolie K 145 Design Tack
	https://www.bostik.com/germany/de/	Stix A540 Multi Plus Stix A550 Power Elastic
	https://www.mapei.com/de/de-de/startseite	Ultrabond Eco 4 LVT Ultrabond Eco MS 4 LVT Walls Ultrabond Eco V 4 SP Ultrabond Eco VS 90 PLUS
	https://www.wulff-gmbh.de/produkt/ultra-strong/	Power Tack 100 Ultra Strong Multi-Strong
	https://www.schonox.com/de/	Durocoll Schönox I-floor
	https://stauf.de/	Stauf D 50 Stauf D 20 Stauf D 37 Stauf D 5 Stauf R 105

KLEBSTOFFE FÜR DIE VERLEGUNG VON LOBO FLOORS DESIGNBODEN ZUM KLEBEN – PLANKEN UND FLIESEN

Hersteller	Kontakt	Produkt
	https://deu.sika.com/	Sika Bond 130 Design Floor
	https://botament.com/	K 572 Rollkleber K 530
	https://www.pci-augsburg.eu/de	UKL 302 PKL 326
	https://www.sopro.com/de-de/	VBK 691
	https://www.ardex.de/	AF 2224 AF 410 AF 155
	https://www.kiesel.com/produkt/okatmos-star-120	Okatmos Star 120
	https://www.de.weber/baustoffe-fuer-die-bodenverlegung/verlegewerkstoffe/belagsklebstoffe/weber-floor-4818	weber.floor 4818
	https://www.murexin.de/produkte/designbelagsklebstoff-d-495/	D 495

Hinweis: Unbedingt vor der Verlegung prüfen, ob der Klebstoff für den vorgesehenen Einsatzbereich und die Art der Belastung geeignet ist. Bei Fragen oder alternativen Aufbauempfehlungen wenden Sie sich bitte an anwendungstechnik@lobo-home.de

Mit Erscheinen dieser Klebstoffempfehlung (Stand 09/2026) verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.