



Bandbezugslinie nach DIN 1801			
Türblattaußenmaß (Höhe)	Zargenfalzmaß (Höhe)	C	D
1548-1672	1544-1668	1060	241
1673-1797	1669-1793	1185	241
1798-1922	1794-1918	1310	241
1923-2047	1919-2043	1435	241
2048-2172	2044-2168	1435	241
2173-2297	2169-2293	1685	241
2298-2422	2294-2418	1810	241

Schlosssitz nach DIN 18101			
Türblattaußenmaß (Höhe)	Zargenfalzmaß (Höhe)	B	A
1610	1606	525	1050
1735	1731	650	1050
1860	1856	775	1050
1985	1981	900	1050
2110	2106	1025	1050
2235	2231	1150	1050
2360	2356	1275	1050

* 3. Band: Standardmäßig wird das 3. Band 250 mm unter der 1. Bandbezugslinie montiert.

BBL = Bandbezugslinie
OKFF = Oberkante fertiger Fußboden